Stenersgata 24
0184 Oslo
tlf: 22 36 60 70

JOI Thermologi LED lampe Varenummer: 41320

Viktige instruksjoner – ta var på disse viktige instruksjoner!

Med forbehold om oversettelsesfeil, skrivefeil og annet. Intet ansvar tas av oversetter
Oslo 19/12-2012

Takk for kjøpte av JOIK, det smarte produktet som omdanner varmen fra et telys til LEDlys, ideelet for utendørs kos og middager.

! SIKKERHETSADVARSLER

Alle stearinlys har en innebygget fare i og med at det er en åpen flamme. Uriktig bruk av JOI eller et hvilket som helst annet stearinlystilbehør kan føre til brann, skade eller mulig død. Vær snill og erkjenn farene for brann og ta følgende forhåndsregler ved bruk av JOI.

La aldri stearinlys brenne uten tilsyn
La stearinlys være utilgjengelig for barn og kjæledyr
Hold stearinlys unna brennbart materiale
Plasser lys og veke stående med veke rett opp
Klipp veke slik at den er 6 med mer høy
Unngå urenheter i den flytende stearinen for å unngå oppflamming
Ikke flytt et brennende lys
Bruk aldri væske for å slukke lyset
Anbefalt for utendørs bruk

! Bruk **kun** et 16 med mer **4-timers telys.** Bruk av andre telys eller flytende drivstoff kan føre til brann eller skade)

Bruk på et flatt underlag

ADVARSEL: BRUK ALDRI LAMPEOLJE, FONDYOLJE ELLER ANDRE FLYTENDE DRIVSTOFF I JOI. BRUK KUN ET 16 MM 4-TIMERS TELYS FOR Å UNNGÅ OPPFLAMMING, BRANN OG SKADE.

1. Bruksanvisning:

JOI er enkel å bruke rett ut av esken. Følg ganske enkelt disse enkle steg:

1. **Bruk kun nye, ubrukte 4-timers telys som er 16 med mer høye. Ikke tenn brukte lys på nytt**
2. Plasser JOI på et plant underlag, utendørs
3. Påse at varmeoppsamleren er på plass før du tenner telyset
4. Påse at veka er i midten av telyset.
5. Rett opp veka.
6. Juster eventuelt vekas lengde til 6 med mer.
7. Plasser telyset i telysholdern i lampa og tenn telyset
8. **Viktig. La telyset lyse i 45 sekunder med åpen dør. Hvis ikke kan lyset slukke.**
9. Lukk og lås døren. (Smekklås)
10. La døren være lukket under bruk.
11. LEDene kan bruke opptil 5 minutter på å tenne.
12. Unngå å bevege JOI når telyset er flytende.
13. La telyset kjøle seg ned før du bytter lys
14. Rens varmeoppsamleren for sot når det trengs (se brukermanualen)*

2. Anbefalte telys.

Du vil få størst glede og enklere bruk av JOI hvis du kun bruker 4-timers telys av god kvalitet. Lavkvalitestelys har ofte dårlige veker og disse er heller ikke alltid sentrert i telyset. Lavkvalitesttelys kan føre til dårlig funksjon av JOI og ogsåe en sotansamling i varmeoppsamleren.
TIPS: Telys med klare skåler, luktlys og fargede telys vil ikke passe og kan resultere i dårlig effekt på JOI

3. Anbefalt bruk

JOI er laget for å brukes ute. Selv om den er trygg å bruke inne, så kan den fordi luftgjennomstrømmingen blir mindre inne enn ute gi noe mindre effekt inne enn ute.
TIPS: Hvis du bruker JOI i kaldere temperaturer enn 0 grader C, vær forsiktig når du justerer det justerbare taket med LEDlys siden all plastikk blir skjørere når det er kaldt.

4. To innstillinger på lyset til utendørs kos.

JOI tillater en elegant løsning for alle dine behov for utendørs belysning. Løft eller senk ganske enkelt lampetaket for å justere mengden lys som trengs for å gjøre det koselig for gjestene dine.

Diskré/ambient

For en mer intim og romantisk innstilling, bruk JOI i lukket funksjon med taket nede.

Områdebelysning

For å bade hele bordet i varmt lys, løft ganske enkelt lampetaket og strekk ut teleskoparmene som vist på bildene.

5. JOI vedlikehold

JOI er utformet og laget for å kunne nytes i mange sesonger så lenge du følger de vedlagte instruksjonene. Vask den rustfrie overfaletn jevnlig, så JOI hoder seg vakker.
Fingeravtrykk og flekker kan enkelt fjernes med vindusvask (Jif Universal for eksempel) og litt varmt vann

Fjerne sotansamling

Under normale bruksforhold vil JOI selv brenne av sotansamlinger i varmeoppsamleren. Men dog, sot kan bli samlet opp hvis veka er for høy eller veka ikke ersentrert i midten av telyset. Hvis sot samler seg vil du merke at LEDlyset blir svakere.
Dette kan lett løses ved å fjerne soten fra varmeoppsamleren ved å følge disse enkle stegene:

A) La JOI kjøle seg helt ned.
B) Sett JOI på en avis og bruk hansker, sot er ganske skittent.
C) Åpne døren
D) Legg ett tørkepapir over telysholderen for å ta i mot fallend sot
E) Trekk varmefangerenbeskyttelsen rett ut gjennom døren
F) Brett et tørke tørkepapr, eller bruk en ren liten malepensel og bruk dette til å fjerne sot i mellom platene i varmeoppfangeren
G) Fjern forsiktig tørkepapiret du la inn i steg D)
H) Sett tilbake varmeoppfangerdekselet og lukk døren

6. Oppflamming og JOIs sikkerhetsmekanismer.

Oppflamming i telys kan skje når hele telyset er flytende og stearinen tar fyr. Dette er normalt forårsaket av fyrstikkrester eller annet som har falt ned i stearinen. Hvis du oppdager oppflamming i JOI –**IKKE ÅPNE DØREN.** JOI er konstruert for å kutte oksygentilførselen og minisere flammen skulle oppflamming skje. Ta vekk eventuelle brennbare ting fra området rundt JOI og la flammen brenne ut. La så telyset kjøles eg helt ned og stive og bytt telys.

7. Slukking av telyset

For å slukke telyset før det er brent utanbefales det å åpne døren og bruke en lyseslukker over flammen. Har du ikke tilgang på lyseslukker, pek på lyset med en vannrett finger og blås forsiktig langs fingeren. Dette tvinger luften rundt flammen på en slik måte at det minimerer faren for stearinsprut.
La så telyset kjølne og stivne før det tas ut og kastes. Resirkuler aluminiumen.
Ikke tenn et brukt telys på nytt

8. Feilsøkingsguide

Problem	Mulig årsak	Løsning
Telyset slukekr med lukket dør	JOI trenger lufgjennomstrømming for å virke skikkelig Høy luftfuktighet kan også hindre luftgjennomstrømmingen	La telyset brenne i 45 sekunder før du lukker døren La telyset brenne lenger enn 45 sekunder før du lukker døren
JOI lar seg ikke tenne. Lyset vil ikke brenne	Sikkerhetsmekanismen er trådd i kraft	Åpne døren og la JOI kjøle seg ned inntil du hører et skarpt kepp når sikerhetsmekanismen tilbakestiller seg. (Ca. 5 minutter)
Jeg hørte et skarpt knepp og JOI slukket	Unormal forbrenning av Telyset har aktivert sikkerhetsmekanismen	Vent til et nytt knepp viser at sikkerhetsmekanismen er tilbakestilt, la telyset bli stivt og skift dette. Rens bort eventuell sot
Det dugger på innsiden av glasset	Fuktighet kondenserer på det kalde glasset inntil JOI blir varm	La JOI brenne, og fuktigheten vil forsvinne
LEDlyset er ille så kraftig som før	Sotansamling på varemoppfangeren Feil telys med mindre effekt Ekstrem luftfuktighet eller dårlig telys	Rens varmeoppfanger som i punkt 5 Bruk kun 16 med mer 4-timers telys Skift telys
Sot eller røyk kommer opp gjennom toppen på JOI	Veka er for lang Veka er ikke i senter av varmeoppfangeren	Kutt veka til 6 mm Bytt til et telys med veka sentret under varemoppfangeren