



EASYSSTEEL
- UNIQUE MODULE SYSTEMS

Råd for montering av wire-rekkverk





Still først opp stolper med påsatt fot der de skal monteres.



Bor huller for skruene i festeunderlaget, skru fast stolpefoten og tr   p   dekkklokke.





Monter håndløper i tilpassede lengder og evt. skjøtestykker/bend på stolpene. NB: Trehåndløper bør pusses ferdig før wire monteres.

Kutt wire med riktig lengde fra ytterstolpe til strekkfisk (wirestrammer), og fest wire-terminal på wire v.h.a. hydraulisk klemtang. NB: Påse at wiren først skyves helt inn i terminalen.

Dersom det er stolper underveis til strekkfisk, skru terminal fast i endestolpe og trå wire gjennom stolpene. Fest et stykke el-kabel til wire-enden med tape for enklere å trå wiren.

Fest den andre wireenden i wireterminal på strekkfisk v.h.a. hydraulisk klemtang. NB: Påse at wiren først skyves helt inn i terminalen.



Still alle strekkfisker til samme, maksimale lengde før måling og kutting av videre wire. Følg fremgangsmåten ovenfor på nytt fra andre endestolpe, for å montere resten av wirestrekket.



Stram wieren



I den andre enden strammes wieren så mye som mulig med wirestrammeren (strekkfisk). Klipp Wieren så ca. 3 cm. kommer inn i strammeren og fest den med spesialverktøyet, Dette kan kreve 2 personer.

Wieren etterstrammes etter behov med strekkfisker v.h.a. en syl el.l.



ferdig rekkverk - hurra!